



ALCS 2-24

uputstvo za upotrebu



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Poštovani kupče, puno hvala što ste odabrali ovaj punjač iz ANSMANN-a asortimana.

Ovo uputstvo za upotrebu će vam pomoći da najbolje iskoristite karakteristike vašeg novog punjača.

Nadamo se da ćete uživati koristeći ovo novi punjač.

Vaš ANSMANN tim

NAMENA

Proizvod se koristi za punjenje hermetički zatvorenih olovnih akumulatora od 2V, 6V, 12V ili 24V sa rasponom kapaciteta od 2.4Ah – 24Ah.



SIGURNOSNA UPUTSTVA

Pročitajte pažljivo kompletan priručnik pre upotrebe proizvoda.

Sadrži važna uputstva za upotrebu proizvoda.

Ako proizvod prosledite trećima licima, takođe prosledite i ovo uputstvo za upotrebu.

Proverite ima li na proizvodu oštećenja. Ako otkrijete oštećenje, nemojte koristiti proizvod. Obratite se svom prodavcu.

Čuvajte proizvod i pakovanje dalje od djece kako ga ne bi koristili za igru.

Deci nije dozvoljeno da se igraju sa uredjajem.

- Ne pokušavajte da otvarate punjač !
- Pre upotrebe punjača, pročitajte sva uputstva i mere sigurnosti na punjaču i bateriji.
- Uvek vodite računa da punjive baterije umetnete sa ispravnim polaritetom kao što je prikazano u ležištu za punjenje.
- Ne pokušavajte da puniti nepunjive baterije.
- Ne koristite proizvod u blizini zapaljive tačnosti i gasova.
- Ne ostavljajte proizvod bez nadzora tokom upotrebe.
- Ne ostavljajte punjač bez kontrole dok se puni.



Proizvod koristite u suvim i u zatvorenim prostorijama i zaštititi ga od vlage.



Proizvod je u skladu sa II klasom zaštite. Ima ojačanu izolaciju i stoga ne zahteva zaštitno uzemljenje.

OPERACIJE

Spojite akumulator pomoću štikaljki.

Obratite pažnju na ispravan polaritet. Crni sa - , Crveni sa +.

Uključite punjač u odgovarajuću utičnicu.

Ako akumulator nije priključen upaliće se zelena LED lampica 24V.

Po priključenju akumulatora punjač automatski prebacuje na odgovajući napon i počinje procedura punjenja.

Crvena LED lampica pokazuje da se akumulator puni.

Po završetku punjenja crvena LED lampa se gasi i punjač prelazi na impulsno punjenje dok se akumulator ne skine sa punjača.

Akumulator je pun i spreman za upotrebu

LED INDIKACIJA

- LED crveno uključeno : Baterija se puni
- LED crveno isključeno: kraj punjenja / moguće impulsno punjenje
- LED zeleno: Po uključanju baterije jedna od 4 zelenih LED pokazuje napon priključene baterije.
- Ako baterije nije priključena, LED za 24V će se upaliti

KARAKTERISTIKE

Za punjenje zatvorenih olovnih baterija:2V, 6V, 12V or 24V;
Automatsko podešavanje priključene baterije na ispravan napon.

Za sve vrste hermetički zatvorenih olovnih baterija;

Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja strujnim ograničenjem;

Zaštita od obrnutog polariteta prekidačem;

Punjenje sa IU-krivom; Pogodno za održavanje dopunjavanjem;

Impulsno punjenje - strujom od oko 20mA

TEHNIČKI PODACI

Napon akumulatora	Krajnji napon punjenja	Struja punjenja
2 Volt	2.3 V	900 mA
6 Volt	6.9 V	700 mA
12 Volt	13.8 V	600 mA
24 Volt	27.6 V	300 mA

REŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Moguću uzrok	Rešenje
Nema LED indikacije	Utičnica nije u funkciji/ neispravna	Upotrebite ispravnu utičnicu
Baterija nije prepoznata	Baterija umetnuta sa obrnutim polaritetom	Umetnite bateriju sa ispravnim polaritetom – prema oznakama u slotu

ODRŽAVANJE

Čišćenje

Isključite punjač iz izvora energije

Upotrebljavajte samo meke, suve ili blago vlažnu krpu za čišćenje (ako je potrebno, dodajte malo blagog sredstva za pranje sudova). Nikada ne koristite abrazivna sredstva ili rastvarače za čišćenje.

ODLAGANJE



Odložite proizvod u skladu sa zakonskim odredbama. Simbol „kante za otpad“ ukazuje da u EU nije dozvoljeno odlaganje električne opreme u kućnom otpadu. Koristite sistem vraćanja i prikupljanja u vašem području ili kontaktirajte prodavca od kog ste kupili proizvod.



Baterije i punjive baterije su poseban otpad i ne smeju se odlagati na uobičajeni način kao kućni otpad.

Uvek korištene baterije i punjive baterije ubacite na za to namenjeno sabirno mesto. Na ovaj način ćete ispuniti svoje zakonske obaveze i doprineti zaštiti životne sredine.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Informacije sadržane u ovim uputama za upotrebu se mogu promeniti bez prethodne najave. ANSMANN ne prihvata odgovornosti za direktnu, indirektnu, slučajnu ili drugu štetu ili posledičnu štetu nastalu nepravilnim rukovanjem ili zanemarivanjem informacija sadržanih u ovom uputstvu.

Ne prihvatamo nikakvu odgovornost ili garanciju potraživanja ili garancije u slučaju nepravilne upotrebe proizvoda.

OBAVEŠTENJE O GARANCIJI

Garancija na uređaj je tri godine.

Garancija se ne odnosi na oštećenja nastala na uređaju usled nepridržavanja instrukcija datih ovim uputstvom za rukovanje. Ovo ne utiče na vaša zakonska garantna prava.

Na sajtu www.ansmann.de možete naći naše online garantne uslove. Garancija je podložna tehničkim promenama.

Ne preuzimamo odgovornost za štamparske greške.



Proizvod je uskladjen sa zahtevima iz relevantne direktive EU.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Broj sertifikata P07180125600 Kvalitet AD